

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/cobra-2p-piaskarka-protetyczna-p-28.html>

## COBRA 2P - piaskarka protetyczna



Cena **3 900,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **ODU025**

Producent **ROKO**

### Opis produktu

**COBRA 2P** to rodzina piaskarek piórowych. Cztery moduły oraz trzy rozmiary dysz, zapewniają pełne spektrum możliwości piaskowania piaskiem korundowym jak i szklanymi perełkami o dowolnej wielkości ziarna.

- **uszczelka** zaprojektowana specjalnie dla piaskarek Cobra, skutecznie ogranicza wydostawanie się pyłów.
- **folia ochronna** zabezpiecza szybę przed zbyt wczesnym zużyciem
- **oświetlenie LED** dokładnie oświetla pole pracy.
- **układ cyrkulacji powietrza** wewnątrz komory zmniejsza straty piasku do 50%.
- **konstrukcja injectora** zapewnia jednolity, pozbawiony efektu „pulsowania” strumień piasku.
- **modułowa konstrukcja** umożliwia samodzielną rozbudowę piaskarki w dowolnym okresie eksploatacji.
- **masywne zbiorniki** z transparentnego tworzywa gwarantują wytrzymałość i trwałość konstrukcji.
- **szeroki wybór dysz** (0.7 mm, 1.0 mm, 1.2 mm) pozwala na dopasowanie do gradacji piasku
- **zwarta obudowa** umożliwia wygodną pracę zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej
- **piaskarki piórkowe można rozbudować do dwu funkcyjnych (wersja MIX P, MIX 2P, MIX 3P lub mix 4p) poprzez zamontowanie do nich dodatkowego zbiornika i dyszy stacjonarnej.**

#### WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

[www.rokodent.pl](http://www.rokodent.pl)

#### Parametry techniczne:

- ilość dysz piórkowych - 2
- ciśnienie robocze: 2 - 4 bar
- zużycie powietrza - max. 90 l/min.
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 345 x 450 x 400 mm
- waga - 9,5 kg

**Gwarancja - 3 lata**