

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/cobra-4p-piaskarka-protetyczna-p-30.html>

## COBRA 4P - piaskarka protetyczna



Cena	<b>7 100,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ODU027</b>
Producent	<b>ROKO</b>

### Opis produktu

**COBRA 4P** to rodzina piaskarek piórowych. Cztery moduły oraz trzy rozmiary dysz, zapewniają pełne spektrum możliwości piaskowania piaskiem korundowym jak i szklanymi perełkami o dowolnej wielkości ziarna.

- **uszczelka** zaprojektowana specjalnie dla piaskarek Cobra, skutecznie ogranicza wydostawanie się pyłów.
- **oświetlenie LED** dokładnie oświetla pole pracy.
- **folia ochronna** zabezpiecza szybę przed nadmiernym zużyciem.
- **układ cyrkulacji powietrza** wewnątrz komory zmniejsza straty piasku do 50%.
- **konstrukcja injectora** zapewnia jednolity, pozbawiony efektu „pulsowania” strumień piasku.
- **modułowa konstrukcja** umożliwia rozbudowę piaskarki w dowolnym okresie eksploatacji.
- **masywne zbiorniki** z transparentnego tworzywa gwarantują wytrzymałość i trwałość konstrukcji.
- **szeroki wybór dysz** (0.7 mm, 1.0 mm, 1.2 mm) pozwala na dopasowanie do gradacji piasku
- **zwarta obudowa** umożliwia wygodną pracę zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej.
- **piaskarki piórkowe można rozbudować do dwu funkcyjnych (wersja MIX P, MIX 2P, MIX 3P lub mix 4p) poprzez zamontowanie do nich dodatkowego zbiornika i dyszy stacjonarnej.**

#### WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

[www.rokodent.pl](http://www.rokodent.pl)

#### Parametry techniczne:

- ilość dysz piórowych - 4
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 285 x 470 x 520 mm
- waga - 11,5 kg

**Gwarancja - 3 lata**