

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/cobra-mix-3p-piaskarka-protetyczna-p-35.html>

## COBRA MIX 3P - piaskarka protetyczna



Cena **6 510,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **ODU032**

Producent **ROKO**

### Opis produktu

**COBRA MIX 3P** to wielofunkcyjne piaskarki, które na niewielkiej przestrzeni łączą precyzję piaskarek piórowych z wydajnością piaskarek stacjonarnych. Te zalety predysponują piaskarki COBRA MIX jako idealnego partnera dla niewielkich, rozwijających się laboratoriów dentystycznych.

- **uszczelka** zaprojektowana specjalnie dla piaskarek cobra, skutecznie ogranicza wydostawanie się pyłów.
- **folia ochronna** zabezpiecza szybę przed nadmiernym zużyciem.
- **oświetlenie LED** dokładnie oświetla pole pracy.
- **układ cyrkulacji powietrza** wewnątrz komory zmniejsza straty piasku do 50%.
- **konstrukcja injectora** zapewnia jednolity, pozbawiony efektu „pulsowania” strumień piasku.
- **modułowa konstrukcja** umożliwia samodzielną rozbudowę piaskarki w dowolnym okresie eksploatacji.
- **sito rozdzielające komorę** chroni dyszę przed zablokowaniem odłamami masy.
- **masywne zbiorniki** z transparentnego tworzywa gwarantują wytrzymałość i trwałość konstrukcji.
- **uchwyty wieszakowe** służą do zawieszenia piaskarki na ścianie, zapewniają oszczędność miejsca w pracowni.
- **szeroki wybór dysz** (0.7 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 3 mm) pozwala na dopasowanie do gradacji piasku
- **zwarta obudowa** umożliwia wygodną pracę zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej.

#### WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

[www.rokodent.pl](http://www.rokodent.pl)

#### Parametry techniczne:

- ilość dysz stacjonarnych - 1
- ilość dysz piórowych - 3
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 445 x 460 x 400 mm
- waga - 11,5 kg

**Gwarancja - 3 lata**