

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/cobra-mix-p-piaskarka-protetyczna-p-33.html>

COBRA MIX P - piaskarka protetyczna



Cena **4 430,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **ODU030**

Producent **ROKO**

Opis produktu

COBRA MIX to wielofunkcyjne piaskarki, które na niewielkiej przestrzeni łączą precyzję piaskarek piórowych z wydajnością piaskarek stacjonarnych. Te zalety predysponują piaskarki COBRA MIX jako idealnego partnera dla niewielkich, rozwijających się laboratoriów dentystycznych.

- **uszczelka** zaprojektowana specjalnie dla piaskarek cobra, skutecznie ogranicza wydostawanie się pyłów.
- **folia ochronna** zabezpiecza szybę przed nadmiernym zużyciem.
- **oświetlenie LED** dokładnie oświetla pole pracy.
- **układ cyrkulacji powietrza** wewnątrz komory zmniejsza straty piasku do 50%.
- **konstrukcja injektora** zapewnia jednolity, pozbawiony efektu „pulsowania” strumień piasku.
- **modułowa konstrukcja** umożliwia rozbudowę piaskarki w dowolnym okresie eksploatacji.
- **sito rozdzielające komorę** chroni dyszę przed zablokowaniem odłamami masy.
- **masywne zbiorniki** z transparentnego tworzywa gwarantują wytrzymałość i trwałość konstrukcji.
- **szeroki wybór dysz** (0.7 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 3 mm) pozwala na dopasowanie do gradacji piasku
- **zwarta obudowa** umożliwia wygodną pracę zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

www.rokodent.pl

Parametry techniczne:

- ilość dysz piórowych - 1 (1,0 mm)
- ilość dysz stacjonarnych - 1 (3,0 mm)
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 445 x 460 x 400 mm
- waga - 8,5 kg

Gwarancja - 3 lata