

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/cobra-p-piaskarka-protetyczna-p-29.html>

COBRA P - piaskarka protetyczna



Cena	3 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ODU026
Producent	ROKO

Opis produktu

COBRA P to rodzina piaskarek piórowych. Cztery moduły oraz trzy rozmiary dysz, zapewniają pełne spektrum możliwości piaskowania piaskiem korundowym jak i szklanymi perełkami o dowolnej wielkości ziarna.

- **uszczelka** zaprojektowana specjalnie dla piaskarek Cobra, skutecznie ogranicza wydostawanie się pyłów.
- **oświetlenie LED** dokładnie oświetla pole pracy.
- **folia ochronna** zabezpiecza szybę przed nadmiernym zużyciem.
- **układ cyrkulacji powietrza** wewnątrz komory zmniejsza straty piasku do 50%.
- **konstrukcja injectora** zapewnia jednolity, pozbawiony efektu „pulsowania” strumień piasku.
- **modułowa konstrukcja** umożliwia rozbudowę piaskarki w dowolnym okresie eksploatacji.
- **masywne zbiorniki** z transparentnego tworzywa gwarantują wytrzymałość i trwałość konstrukcji.
- **szeroki wybór dysz** (0.7 mm, 1.0 mm, 1.2 mm) pozwala na dopasowanie do gradacji piasku
- **zwarta obudowa** umożliwia wygodną pracę zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej.
- **piaskarki piórkowe można rozbudować do dwu funkcyjnych (wersja MIX P, MIX 2P, MIX 3P lub mix 4p) poprzez zamontowanie do nich dodatkowego zbiornika i dyszy stacjonarnej.**

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

www.rokodent.pl

Parametry techniczne:

- ilość dysz piórowych - 1
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 285 x 470 x 410 mm
- waga - 10,0 kg

Gwarancja - 3 lata