

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/elektropolerka-epl-polerowania-elektrolitycznego-protez-szkieletowych-p-228.html>



Elektropolerka EPL polerowania elektrolitycznego protez szkieletowych

Cena **1 990,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **ODU038**

Opis produktu

ELEKTROPOLERKA EPL służy do polerowania elektrolitycznego protez szkieletowych. W odróżnieniu od innych urządzeń tego typu nie wymaga dodatkowego stosowania mieszania lub podgrzewania elektrolitu ponieważ oryginalna - dwupłaszczyznowa anoda w połączeniu z elektronicznym regulatorem prądu zapewnia idealne parametry pracy. Sercem elektropolerki jest układ elektroniczny, którego zadaniem jest monitorowanie przebiegu polerowania i optymalna regulacja prądu. Elementem wykonawczym jest miedziana anoda. Klasyczne elektropolerki posiadają pionową anodę w kształcie pierścienia, EPL posiada dodatkowo anodę poziomą z otworami ułatwiającymi cyrkulację elektrolitu. Zadaniem EPL jest optymalizacja procesu elektropolerowania prac protetycznych.

- elektroniczna regulacja procesu polerowania
- trwała, miedziana anoda
- anoda dwupłaszczyznowa

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania - 220/230V, 50/60Hz,
- Moc - 300W,
- napięcie wyjściowe 0-28V,
- prąd wyjściowy regulowany 0,1-5,5A
- zakres czasu timera 1-99 min;
- zabezpieczenie od zwarcia/rozwarcia elektrod
- sygnalizacja zadziałania zabezpieczenia - akustyczna i optyczna
- waga - 4,0 kg