

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/elite-lampa-bakteriobojcza-uv-c-jednofunkcyjna-p-1095.html>

## ELITE - lampa bakteriobójcza UV-C jednofunkcyjna



Cena	<b>2 857,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny 4-6 tygodni</b>
Numer katalogowy	<b>DEU003</b>
Producent	<b>RHODE</b>

### Opis produktu

**RHODE UV-C ELITE** jest urządzeniem przeznaczonym do suchej sterylizacji powietrza działającym w oparciu o promieniowanie UV-C, które eliminuje wszystkie bakterie, wirusy, grzyby i pleśń. W sterylizatorach przepływowych jednofunkcyjnych RHODE UV-C, dezynfekcja powietrza odbywa się w zamkniętej komorze, która uniemożliwia przenikanie światła na zewnątrz osłony. Powietrze wciągnięte do wnętrza komory sterylizatora przechodzi przez filtr ANTY-DUST umieszczony blisko wlotu. Tutaj większe cząstki są blokowane zapobiegając zanieczyszczeniom odbłyśników lampy bakteriobójczej. Następnie powietrze jest przepuszczane bezpośrednio przez niskociśnieniową lampę rtęciową, która dzięki promieniom UV-C o precyzyjnie emitowanej długości fali 253,7 nm unicestwia wszystkie mikroorganizmy. Wysoki współczynnik odbicia zwierciadeł komory koncentruje promienie UV-C podnosząc efektywność oddziaływania promieniowania. Powracające zdezynfekowane i oczyszczone powietrze jest wypuszczane przez dyszę końcową, co kończy proces efektywnego oczyszczania. Urządzenie gwarantuje ciągłą dezynfekcję powietrza o wydajności nawet do 150 m<sup>3</sup>/h.

**Największą zaletą systemu jest całkowite zniwelowanie zagrożenia dla osób przebywających w pomieszczeniu podczas pracy urządzenia , gdyż emisja zewnętrzna UV-C jest zredukowana do zera.**

---

## ELITE

### Sterylizacja dla najbardziej wymagających.

Maksymalne wyposażenie w standardzie z pełną automatyką programowania całego tygodnia. Nowoczesny design oraz nieograniczony limit dostępnych kolorów sprawia, że sterylizatory RHODE UV-C ELITE wkomponują się w każde pomieszczenie.

W odróżnieniu od rozwiązań przemysłowych doskonale dopasowują się do elegancko zaaranżowanej przestrzeni. W wersji ELITE CHROMME obudowa pokryta trzywarstwowym lakierem, a elementy konstrukcji wykonane z ręcznie polerowanego aluminium. RHODE ELITE ozdobi każde pomieszczenie niezależnie od tego, czy jest to gabinet lekarski, biuro czy mieszkanie.

#### **Klasyfikacja urządzeń ze względu na sposób instalacji:**

1. wisząca-ścienna (wersja podstawowa)
2. stojąca na podstawie
3. przejezdna na nodze

#### **Wyposażenie dodatkowe** (nie wchodzi w zakres dostawy dla wersji podstawowej)

##### **1. Podstawa ELITE:**

- umożliwia postawienie sterylizatora RHODE UV-C ELITE w pozycji pionowej.

##### **2. Noga ELITE:**

- umożliwia postawienie sterylizatora RHODE UV-C ELITE w pozycji pionowej. Podstawa z miękkimi kółkami ułatwia wygodne i bezpieczne przesuwanie urządzenia po podłodze.

#### **Parametry techniczne:**

- zasilanie: **230V/50Hz**
- poziom hałasu: **40dB**
- stopień ochrony obudowy: **IP 20**
- wymiary (LxGxH): **1141x128x203mm**

- 
- wydajność wentylatora: **145m<sup>3</sup>/h**
  - gwarancja: **36 miesięcy**

**MODEL 50:**

- moc: **75W**
- ilość promienników: **2 wewnętrzne**
- moc promienników: **2x30W**
- rodzaj: **PHILIPS TUV T8 30W G30**
- żywotność: **9.000 h/min. 1 rok**
- promieniowanie (długość fali): **253,7nm**
- powierzchnia pomieszczenia:

**MODEL 90:**

- moc: **105W**
- ilość promienników: **3 wewnętrzne**
- moc: **3x30W**
- rodzaj: **PHILIPS TUV T8 30W G30**
- żywotność: **9.000 h/ min. 1 rok**
- promieniowanie (długość fali): **253,7nm**
- powierzchnia pomieszczenia:

**MODEL 100:**

- moc: **125W**
- ilość promienników: **2 wewnętrzne**
- moc: **2x55W**
- rodzaj: **PHILIPS TUV T8 55W G55**
- żywotność: **9.000 h/ min. 1 rok**
- promieniowanie (długość fali): **253,7nm**
- powierzchnia pomieszczenia:

**MODEL 150:**

- moc: **180W**
- ilość promienników: **3 wewnętrzne**
- moc: **3x55W**
- rodzaj: **PHILIPS TUV T8 55W G55**
- żywotność: **9.000 h/ min. 1 rok**
- promieniowanie (długość fali): **253,7nm**
- powierzchnia pomieszczenia:

**UWAGA:**

- podane ceny brutto urządzeń wersji podstawowej bez wyposażenia dodatkowego,
- kolor obudowy - **biały**
- istnieje możliwość polakierowania obudowy w innym kolorze RAL - **dopłata 30%**
- wykończenie w wersji CHROMME - **dopłata 369 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MODEL:** 50 , 90 , 100 , 150