

TORNADO WYCIĄGI STANOWISKOWE



TORNADO PRO



TORNADO ECO



KS2



KS3



KSU



Wieloetapowy system tłumienia dźwięku oraz potrójny system filtracji sprawia, że praca z wyciągami TORNADO jest przyjemnością. Te rozwiązania ułatwiają życie oraz zapewniają ochronę zdrowia przed powstającymi w pracowni pyłami.

BEZPIECZEŃSTWO

- Potrójny system filtracji pyłów skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia wewnątrz wyciągu.
- Pojemny worek na odpady z wielowarstwowej włókniny zatrzymuje ponad 99% zanieczyszczeń.
- Mikrocząsteczkowy filtr wlotowy zabezpiecza użytkownika i turbinę.
- Filtr wylotowy jest ostateczną barierą dla najdrobniejszych pyłów.

TECHNOLOGIA

- Komputerowo zaprojektowane wytłumienie zapewnia niską emisję hałasu nawet poniżej 56 dB.
- Wysoka moc turbiny gwarantuje skuteczną obsługę do 2 stanowisk pracy.
- Zwarta obudowa jest pozbawiona miejsc pozwalających na zaleganie pyłu.
- Mikroprocesorowa automatyka umożliwia sterowanie pracą wyciągu przez mikrosilnik.

PRACA

- Płynna regulacja siły wyciągu umożliwia dopasowanie mocy ssania do różnych rodzajów prac.
- Przełącznik trybów pracy umożliwia pracę w trybie manualnym lub automatycznymi.
- System mocowania umożliwia samodzielną wymianę agregatu.
- Elektroniczny system rozpoznawania zapełnienia filtrów informuje o konieczności ich wymiany.

TORNADO ECO

to konstrukcja, w której położono nacisk na redukcję drgań i hałasu powietrza wylotowego. Zastosowanie nowatorskiej koncepcji umożliwiło zwiększenie sprawności urządzenia.

TORNADO PRO

wyposażono w trzy filtry o dwukrotnie większej niż dotychczas powierzchni separacji, są więc trwalsze i skuteczniejsze. Na drodze testów i symulacji komputerowej zoptymalizowano przepływ powietrza, co skutkuje większą wydajnością i doskonałym wyciszeniem.

PROFI

jest wyciągiem przeznaczony jest do współpracy z urządzeniami wytwarzającymi duże ilości pyłów, takich jak: frezarki do gipsu, obcinarki, piaskarki.

PROFI



DANE TECHNICZNE	TORNADO PRO	TORNADO ECO	PROFI
Wysokość	510mm	463 mm	350 mm
Szerokość	200 mm	173 mm	450 mm
Głębokość	480 mm	495 mm	360 mm
Moc	1500 W	1500 W	1500 W
Napięcie znamionowe	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Waga	10 kg	10 kg	8 kg

Roko
P O L S K A

ul. Bór 177
42-200 Częstochowa

tel./fax +48 34 369 78 21
tel. +48 34 365 93 51
tel. kom. +48 602 296 468

e-mail: rokodental@vp.pl
www.rokodent.pl