

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:41

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/koncowka-do-topienia-degussa-p-56.html>

KOŃCÓWKA DO TOPIENIA Degussa



Cena	400,00 zł
------	------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	ODA053
------------------	---------------

Producent	DEGUDENT
-----------	-----------------

Opis produktu

Służy do topienia stopów dentystycznych płomieniem propan- butan/tlen. Płomień generowany przez końcówkę ma kształt obręczy dzięki czemu ułatwia równomierne rozgrzewanie stopu.

Temperaturę na końcu palnika można regulować pokrętkami na rękojeści, zwiększając lub zmniejszając proporcje mieszanki gazów propan-butan / tlen.

Maksymalną temperaturę płomienia jaką można uzyskać to **ok. 2800 °C**.

Po odkręceniu końcówki z dyszą można nałożyć **nakładkę i końcówki do lutowania**, ponieważ gwinty nasadek są zintegrowane.