

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/mt3-p-543.html>



MT3

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GPU498
Producent	RENFERT

Opis produktu

Obcinarka na mokro z tarczą na rzepy - Klettfix.

Z sinikiem mocy 1300 W do zbierania dużej ilości materiału bez używania siły. Zwarta konstrukcja, antykorozyjna, mocna i długotrwała obudowa.

Zalety:

- szybka zmiana kąta stołu obcinarki przez praktyczny mechanizm przechylny (90°/98°),
- linie kątowe z przecięciami zapewniają łatwe prowadzenie modeli gipsowych bez przywierania,
- zatrzymanie silnika i wody poprzez wyłącznik ochronny podczas otwierania frontowych drzwiczek,
- wysoki komfort pracy i dobra widoczność dzięki dużemu wycięciu w drzwiczkach i ergonomicznej konstrukcji,
- zdejmowany stół obcinarki i rura natryskowa z rękojeścią,
- innowacyjna koncepcja rury natryskowej i regulacji ilości wody gwarantują optymalne czyszczenie przy niewielkim zużyciu wody,
- proste i szybkie czyszczenie dzięki temu że drzwiczki frontowe zdejmowane są bez narzędzi (szybkozłączki).

Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 230 V/50 Hz,
- moc: 1300 W,
- obroty: 2900 1/min,
- zużycie wody: do 7 l/min,
- ciśnienie wody na wejściu: 1 - 5 bar,
- wąż odpływu wody: Ø 36 mm,
- ciśnienie akustyczne na biegu jałowym: 74 dB,
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 298 x 318 x 412 mm
- waga: 13,2 kg.