



MT3 PRO

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GPU499
Producent	RENFERT

Opis produktu

Obcinarka do gipsu na mokro z tarczą Klettfix

Z sinikiem o dużej mocy (1500 W) do zbierania dużej ilości materiału bez używania siły. Zwarta konstrukcja, antykorozyjna, mocna i długotrwała obudowa.

Zalety:

- szybka zmiana kąta stołu obcinarki przez praktyczny mechanizm przechylny (90°/98°);
- linie kątowe z przecięciami zapewniają łatwe prowadzenie modeli gipsowych bez przywierania;
- zatrzymanie silnika i wody poprzez wyłącznik ochronny podczas otwierania frontowych drzwiczek;
- wysoki komfort pracy i dobra widoczność dzięki dużemu wycięciu w drzwiczkach i ergonomicznej konstrukcji;
- zdejmowany stół obcinarki i rura natryskowa z rękojeścią;
- innowacyjna koncepcja rury natryskowej i regulacji ilości wody gwarantują optymalne czyszczenie przy niewielkim zużyciu wody;
- proste i szybkie czyszczenie dzięki temu że drzwiczki frontowe zdejmowane są bez narzędzi (szybkozłączki).

Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 230 V/50 Hz,
- moc: 1500 W,
- obroty: 2900 1/min,
- zużycie wody: do 7 l/min,
- ciśnienie wody na wejściu: 1 - 5 bar,
- wąż odpływu wody: Ø 36 mm,
- ciśnienie akustyczne na biegu jałowym: 74 dB,
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 298 x 318 x 412 mm
- waga: 14,5 kg.