

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:47

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/podstawka-ceramiczna-25-p-645.html>



Podstawka ceramiczna 25

Cena	369,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	ODA070
------------------	---------------

Producent	ROKO
-----------	-------------

Opis produktu

Wykonana specjalnie dla pieca TYTAN **podkładka ceramiczna chroni dno komory** przed szkodliwym działaniem wytapianych substancji. Dzięki rowkom odpływowym kieruje wosk do tylnej części komory i zapobiega efektowi wybuchu gazów podczas otwierania drzwiczek. Dodatkowym zadaniem podkładki jest wytworzenie przestrzeni termicznej pomiędzy pierścieniem a dnem w celu odizolowania od pracującej grzałki i wyrównania temperatury pierścienia i wnętrza komory.

Wymiary (wys. x szer. x gł.) - 1,6 x 15,0 x 14,5 cm