

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 12:44

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/podstawka-ceramiczna-50-p-647.html>



Podstawka ceramiczna 50

Cena	369,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	ODA071
------------------	---------------

Producent	ROKO
-----------	-------------

Opis produktu

Wykonana specjalnie dla pieca TYTAN **podkładka ceramiczna chroni dno komory** przed szkodliwym działaniem wytapianych substancji. Dzięki rowkom odpływowym kieruje wosk do tylnej części komory i zapobiega efektowi wybuchu gazów podczas otwierania drzwiczek. Dodatkowym zadaniem podkładki jest wytworzenie przestrzeni termicznej pomiędzy pierścieniem a dnem w celu odizolowania od pracującej grzałki i wyrównania temperatury pierścienia i wnętrza komory.

Wymiary (wys. x szer. x gł.) - 1,7 x 16,5 x 21,5 cm