

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/room-box-ii-lampa-bakteriobojcza-uv-c-jednofunkcyjna-p-1124.html>



ROOM BOX II - lampa bakteriobójcza UV-C jednofunkcyjna

Cena	1 242,30 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Numer katalogowy	DEU008
Producent	RHODE

Opis produktu

RHODE UV-C ROOM jest urządzeniem przeznaczonym do suchej sterylizacji powietrza działającym w oparciu o promieniowanie UV-C, które eliminuje wszystkie bakterie, wirusy, grzyby i pleśń. W sterylizatorach przepływowych jednofunkcyjnych RHODE UV-C, dezynfekcja powietrza odbywa się w zamkniętej komorze, która uniemożliwia przenikanie światła na zewnątrz osłony. Powietrze wciągnięte do wnętrza komory sterylizatora przechodzi przez filtr przeciwkurzowy umieszczony blisko wlotu. Tutaj większe cząstki są blokowane zapobiegając zanieczyszczeniu odbłyśników lampy bakteriobójczej. Następnie powietrze jest przepuszczane bezpośrednio przez niskociśnieniową lampę rtęciową, która dzięki promieniom UV-C o precyzyjnie emitowanej długości fali 253,7 nm unicestwia wszystkie mikroorganizmy. Wysoki współczynnik odbicia zwierciadeł komory koncentruje promienie UV-C podnosząc efektywność oddziaływania promieniowania. Powracające zdezynfekowane i oczyszczone powietrze jest wypuszczane przez dyszę końcową, co kończy proces efektywnego oczyszczania.

Urządzenie gwarantuje ciągłą dezynfekcję powietrza o wydajności do 60 m³/h.

Największą zaletą systemu jest całkowite zniwelowanie zagrożenia dla osób przebywających w pomieszczeniu podczas pracy urządzenia , gdyż emisja zewnętrzna UV-C jest zredukowana do zera.

ZASTOSOWANIE

- ▶ mieszkania, biura i urzędy
- ▶ gabinety stomatologiczne, protetyczne i ortodontyczne
- ▶ szpitale, przychodnie i laboratoria
- ▶ salony kosmetyczne, fryzjerskie i barberskie,
- ▶ gabinety masażu tatuażu i piercingu
- ▶ solaria i kluby fitness
- ▶ restauracje, sklepy i kawiarnie
- ▶ szkoły, żłobki i przedszkola
- ▶ miejsca użyteczności publicznej

Nowoczesny design i najwyższa jakość

Sterylizatory RHODE to najwyższy możliwy standard dla urządzeń tego typu.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTU MEDYCZNEGO

POŚWIADCZONA CERTYFIKATEM DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH

ISO 13485:2003

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTU

POŚWIADCZONA CERTYFIKATEM ORGANIZACJI PRODUKCJI

ISO 9001:2015

Parametry techniczne:

- zasilanie: **230V/50Hz**
- poziom hałasu: **40dB**
- stopień ochrony obudowy: **IP 20**
- wymiary (HxBxG): **790x210x185mm**
- wydajność wentylatora: **145m³/h**
- gwarancja: **12 miesięcy**

MODEL 70:

- moc: **87W**
- ilość promienników: **2 wewnętrzne**
- moc: **2x36W**
- rodzaj: **PHILIPS TUV PL-L 36W 2G11**
- żywotność: **9.000 h/ min. 1 rok**
- promieniowanie (długość fali): **253,7nm**
- powierzchnia pomieszczenia:

MODEL 100:

- moc: **125W**
- ilość promienników: **2 wewnętrzne**
- moc: **2x55W**
- rodzaj: **PHILIPS TUV PL-L 55W 2G11**
- żywotność: **9.000 h/ min. 1 rok**
- promieniowanie (długość fali): **253,7nm**
- powierzchnia pomieszczenia:

UWAGA:

- kolor obudowy - **czarny**
- istnieje możliwość polakierowania obudowy w innym kolorze RAL - **dopłata 30%**
- istnieje możliwość zainstalowania wentylatora o wydajności 199 m³/h

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODEL: 70 , 100