

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/rotomat-wirowka-elektryczna-p-5.html>



ROTOMAT - wirówka elektryczna

Cena **7 380,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Numer katalogowy **ODU001**

Producent **ROKO**

Opis produktu

ROTOMAT wirówka elektryczna, została zaprojektowana ze szczególnym uwzględnieniem parametrów odlewania stopów stali. Dzięki dużej sile odśrodkowej i mocnemu momentowi obrotowemu, uznawana jest za jedną z najsukuteczniejszych odlewni elektrycznych. Rotomaty od ponad 15 lat pracują w najcięższych warunkach, można mieć absolutną pewność co do ich niezawodności i wytrzymałości.

- **automatyczny system wyważania** ramienia ułatwia codzienną eksploatację.
- **dwa łożyska** osi ramienia o podwyższonej wytrzymałości.
- **wysoka sprawność** odlewni jest wynikiem odpowiedniego doboru siły odśrodkowej i optymalnego momentu rozruchowego.
- **zwiększony o 50%**, moment obrotowy, co w połączeniu z dokładnie obliczoną przekładnią gwarantuje maksymalną sprawność odlewniczą.
- **podwójne załamanie ramienia** zwiększono moment rozruchowy i skuteczność odlewniczą.
- **solidna konstrukcja obudowy** oraz wzmocnione elementy: masywne zawiasy, odporny na wysoką temperaturę uchwyt oraz stabilne, regulowane nóżki, zwiększają trwałość
- **mechanizm samo powrotny** ramienia który po zakończonym wirowaniu automatycznie ustawia je pod właściwym kątem.
- **dodatkowy moduł przeciwwagi** umożliwia odlewanie ponadnormatywnych, ciężkich pierścieni i form odlewniczych.
- **szerokie tygle** umożliwiają równomierne topienie kostek stopu przez płomień palnika.
- **automatyczne uruchamianie wirowania** w momencie zamknięcia pokrywy.
- **wymiary odlewni** zostały ustalone zgodnie z obowiązującymi standardami, umożliwiają obsługę użytkownikom o różnym wzroście

Parametry techniczne:

- moc - 550 W
- obroty - 600 obr/min
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 370 x 660 x 600 mm
- waga - 53,0 kg