

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/tornado-eco-2-wyciag-protetyczny-p-87.html>



TORNADO ECO 2 - wyciąg protetyczny

Cena **3 990,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **OBU084**

Producent **ROKO**

Opis produktu

TORNADO ECO 2 to konstrukcja, w której położono nacisk na redukcję drgań i hałasu powietrza wylotowego. Zastosowanie nowatorskiej koncepcji umożliwiło zwiększenie sprawności urządzenia.

- **potrójny system filtracji** pyłów skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia wewnątrz wyciągu. Pojemny worek na odpady z wielowarstwowej włókniny zatrzymuje ponad 99% zanieczyszczeń. Mikrocząsteczkowy filtr wlotowy zabezpiecza użytkownika i turbinę. Filtr wylotowy jest ostateczną barierą dla najdrobniejszych pyłów,
- **niski poziom hałasu** zapewnia komputerowo zaprojektowane wytłumienie,
- **wysoka moc turbiny** gwarantuje skuteczną obsługę do 2 stanowisk pracy,
- **płynna cyfrowa regulacja siły ssania** umożliwia dopasowanie mocy ssania do różnych rodzajów prac,
- **precyzyjnie regulowana automatyka** włączania/wyłączania za pomocą mikrosiłników,
- **prosta procedura wymiany filtrów** nie wymaga dodatkowych narzędzi,
- **uniwersalny system mocowania kopyt** umożliwia praktyczną wymianę końcówek ssących typu KS.

Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 220/230 V, 50/60 Hz
- moc turbiny ssącej - 1400 W
- wydajność - 56 l/sek.
- poziom ciśnienia akustycznego
- pojemność worka filtracyjnego - 8 litrów
- wymiary (wys. x szer. x gł.) - 480 x 208 x 430 mm
- waga - 13,0 kg