

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/triton-sla-p-486.html>



TRITON SLA

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	CRU447
------------------	---------------

Producent	BEGO
-----------	-------------

Opis produktu

Nadaje się optymalnie do odtłuszczenia podbudów dla ceramiki na metal, usuwania pozostałości wosku i pozostałości po polerowaniu jak również do czyszczenia łyżek wyciskowych i modeli. Stałe ciśnienie pary umożliwia oszczędzające i dokładne oczyszczenie obudowy z nierdzewnej stali szlachetnej i tworzywa.

Zalety:

- Wysokie bezpieczeństwo dzięki mocnemu połączeniu rur miedzianych w obrębie pary i połączeniu śrubowemu odpornemu na wysokie obciążenia;
- Dzięki dobrej izolacji tylko minimalne nagrzewanie pistoletu natryskowego i węża zasilającego ;
- Stałe przyłącze wody z podłączonym nabojem do całkowitej demineralizacji;
- Brak kłopotliwego ręcznego napełniania wodą, ponieważ wymagana ilość wody wywoływana jest automatycznie;
- Automatyczne wyłączenie doprowadzenia przy wyczerpaniu wkładu z wymienną żywicą w naboju oraz przy wycieku wody z czujnika wody;
- Nie jest możliwe przypadkowe włączenie pistoletu natryskowego za pomocą przycisku;
- Automatyczne przerwanie doprowadzenia pary przy odciążonym przycisku;
- Ekologiczne.