

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 01:15

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/twister-p-861.html>



## TWISTER

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>ODU356</b>        |
| Producent        | <b>RENFERT</b>       |

### Opis produktu

Automatyczna funkcja włączania.  
Funkcja wstępnego mieszania.  
Delikatne mieszanie.  
Nastawianie procesu mieszania możliwe jest w 5 sek. krokach.  
Automatyczne sprzężenie kubka.  
Nastawiana liczba obrotów.  
Czas mieszania wyświetlany na wyświetlaczu LED.  
Wysokiej jakości podwójny filtr ssania.  
W zestawie pojemnik 500ml.

#### Dane techniczne:

Napięcie: 230 V / 50-60 Hz  
Pobór mocy: 180 W  
Wymiary: 105 x 285 x 235 mm  
Waga : ok. 5,2 kg (bez pojemnika)

- wysokiej jakości membranowa pompa próżniowa,
- regulator obrotów w zakresie od 100 do 450 obr./min,
- funkcja próżni końcowej.

Normal021falsefalsefalsePLX-NONEX-NONE