

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/vhf-e5-frezarka-p-1166.html>

VHF E5 - frezarka



Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CCU427
Producent	VHF

Opis produktu

Pięcioosiowa frezarka do pracy na sucho z automatyczną zmieniarką do użytku w gabinetach stomatologicznych i pracowniach protetycznych. Frezarka pracuje w pełnym zakresie 5 osi w aktywnej korelacji z symultaniczną pracą stolika z ciągłą progresją ścieżki i dynamicznym wstępnym obliczaniem. Najwyższej klasy głowica frezująca HF o mocy maksymalnej 800 W i prędkością obrotową wrzeciona 60.000 rpm umożliwia wykonanie pełnego spektrum prac protetycznych z uwzględnieniem prac anatomicznych z maską dziąsłową, attachmentów, łączników implantologicznych, koron, mostów, licówek, szyn okluzyjnych, szkieletów, belek, szablonów chirurgicznych, modeli i Wax-upów.

Moduł frezarki został w całości zaprojektowany i wyprodukowany przez niemiecką firmę VHF, światowego lidera w produkcji kompaktowych frezarek dla techniki dentystycznej. Firma VHF dostarcza frezarki dla wielu renomowanych odbiorców takich jak Wieland, czy Shera. Ponad 20 lat doświadczenia w produkcji obrabiarek numerycznych, gwarantuje ich wysoką jakość i bezawaryjność.

Parametry techniczne:

- Ilość osi: 5
- Moc głowicy Pmax: 800 W
- Obroty wrzeciona: 60.000 min⁻¹
- Rodzaj łożysk: podwójne hybrydowe ceramiczne łożysko kulkowe
- Powtarzalność: ± 0,003 mm
- Precyzja:
- Wychylenie 5 - osi: ± 35°
- Automatyczna zmiana frezów: TAK
- Ilość frezów w magazynie: 16 plus jeden AirTool
- Tuleja zaciskowa narzędzi: średnica trzpienia 3,0 mm, max. długość całkowita 40 mm
- Gabaryty dysków: średnica 98,5 mm wysokość 10 ÷ 40 mm; średnica 110 mm (opcjonalny)
- Gabaryty bloczków: 40 x 20 x 20 mm (wymagany uchwyt do bloczków)
- Chłodzenie wodne: NIE
- Wymiary (szer. x gł. x wys.): 472 x 484 x 734 mm z drzwiczkami zamkniętymi; 472 x 567 x 734 mm z drzwiczkami otwartymi
- Waga: 43 kg